


## Описание



- Вставной EEPROM модуль памяти (5 kByte)
- Внешний модуль памяти для передачи и/или скачивания программы в/из внутренней EEPROM памяти контроллеров PHARAO. Внутренняя программа деактивируется, пока внешний модуль вставлен.